

3W MOTION SENSOR MASTER / SLAVE USER MANUAL

1. Connect the wire according to the connection diagram. Wire connection has screw terminal. At most, 2.5mm² conductor should be installed, multiple wire or single wire conductors can be used. Sensor should be mounted as the setting button points down. Do not forget to connect phase to L (phase) terminal and light output line to L1 (Phase output). Insert the base into its slot on the wall and fasten it by tightening the screw (drives (4) with a suitable drive punch. Place the frame (2) as it comes over the base (as button and indicator) in the phase (use up) and fasten the frame on the base (2). After placing the motion sensor on the cable, check whether the cable connections are proper or not. Time setting and Night-Day setting buttons are brought to minimum level (LUX TIME=10S). 10 seconds after the energy is provided, sensor will start to operate. After that, adjustment can be made with setting buttons.

2

3

4



E

8

9

Panasonic Life Solutions Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Turkey
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
Istr.panasonic.co

3W BEWEGUNGSMELDER MASTER / SLAVE BETRIEBSANLEITUNG

1. Stellen Sie die Kabelverbindungen entsprechend des Schaltplans dar. Die Kabelverbindungen haben Schraubenterminals. Es dürfen höchstens Leiter mit 2,5mm² eingesteckt werden, es können Ein- oder Mehradrithäufeln eingesetzt werden. Die Drähte dürfen nicht über die Terminals hinaus in den unteren Teil sind. An das (Phase)-Ende muss auf alle Fälle eine Phase, an das L1(Phasengang)-Ende muss auf alle Fälle eine Beleuchtung angeschlossen werden. Der Sockel wird die Wandaufnahme platziert und die Schraubenterminals werden mit den entsprechenden Kabeln festgezogen und somit der Sockel befestigt. Platzierten den Rahmen (2) in den Sockel (die Knöpfe und Anschlussklemmen müssen aufeinander treffen). Befestigen Sie, es indem Sie den Rahmen auf den Sockel setzen (2). Befestigen Sie den Sockel mit den Schrauben (2). Prüfen Sie ob die Kabelverbindungen in Ordnung sind. Die Zeit- und Nacht-Tasteneinstellungsköpfe müssen auf die niedrigste Stufe gebracht werden (L1/0, L2/0, L3/0, L4/0, L5/0). 10 Sekunden nach der Energieversorgung wird der Automat betriebsbereit.

2

3

Sobald die Erfassungsszene betreten wird, schaltet sich die Beleuchtung ein und es wird eine Wärmequelle aktiviert, die parallel zur Gehrichtung, wird es in maximaler Leistung funktionieren. Der Benutzer muss nicht aufpassen, dass er keine Wärmequelle einer Wärmequelle die Erfassungsszene betrifft, schaltet der Melder die Beleuchtung aus. Solange die Wärmequelle in der Erfassungsszene andauert, wird die Wärmequelle aktiviert. Die Wärmequelle ist für die tägliche Laufzeit eingestellt werden. Die Nachschaltung an der Erfassungsszene wird durch den Benutzer gesteuert.

Die Bewegungsmelder wurde für die Anwendung in Innenräumen konzipiert und hergestellt. Für Außenbereich und Alarmysteme sind sie nicht geeignet. In beiden Fällen kann die Wärmequelle aktiviert werden.

Der normale Betrieb-Schaltplan des Bewegungsmelders, siehe Abb. 1 (Seite 3).

Die Wärmequelle wird durch den Benutzer gesteuert. Der Benutzer drückt den Push-Buttons, um die Bewegungsmelder das Licht unter Berücksichtigung der eingestellten Dauer und der Helligkeit ein. Abbildung 3 zeigt die Einstellung der Wärmequelle. Die Wärmequelle wird für 2 bis 20 Minuten als Master-Bewegungsmelder geschlossenen, dann müssen die Einstellungen für Dauer und Helligkeit über den Master-Bewegungsmelder erfolgen. Wenn die Wärmequelle aktiviert ist, wird die Wärmequelle für 2 bis 20 Minuten Einstellungs-knopf vorhanden ist, müssen diese auf die Mindeststufe gebracht werden. An 1 Master-Bewegungsmelder können höchstens 5 Slave-Motionmelder

Mit dem **LUX**-Schalter auf der linken Seite können Sie die Lichtstärke einstellen. Das **☀** Zeichen auf dem Knopf zeigt an, dass der Sensor bei hellerem Licht (Tageslicht), das **☾** Zeichen auf dem Knopf zeigt an, dass der Sensor bei weniger Licht (Nachts) betrieben werden kann. (Zeit)-Knopf können Sie Zeiteinstellungen vornehmen. (10s - 20min) Wenn der (Zeit) Knopf auf die **☾**-Position gebracht wird, ist ein Betrieb im Auto-Modus für Sekunden gewährleistet.



E

8

9

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44