

# INNOVATIVE ELEKTROTECHNISCHE SYSTEME

PRODUKTINFORMATION BEDIENUNGSANLEITUNG



# DIGITALES THERMOSTAT (55 x 55) 90961077-DE DIGITALES THERMOSTAT (50 x 50) 90961075-DE

DIGITALER RAUMTEMPERATURREGLER MIT BODENFÜHLER

# EINLEITUNG

# HINWEISE ZUR PRODUKTINFORMATION



# Die Produktinformation richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.



\* Nicht im Lieferumfang enthalten.

# **TECHNISCHE DATEN**

Max. Leistung <sup>1</sup> : Grundkontakt / Schliesserkontakt (L / L1)	230 VAC, 10A – bei ohmscher Last 230 VAC, 2A – bei induktiver Last
Betriebsspannung	230 VAC ±10%, 50 Hz
Kleinste angezeigte Temperaturänderung	0,1°C
Schritte der Temperatureinstellung	0,1°C / 0,5°C / 1°C
Kürzeste Umschaltzeit	1 Minute
Betriebstemperatur	0+40°C
Tag / Uhrzeit Speicherdauer <sup>2</sup>	ca. 10 Stunden
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Ш
Normkonformität	DIN EN 60730-1 DIN EN 60730-2-9
Anschlussquerschnitt	max. 1 x 4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	6 mm
Externe NTC - Widerstandswerte	2 k / 6,8 k / 10 k / 12 k / 15 k / 33 k /47 k (bei 25°C)
Raumsensor-Korrektur	-3°C +3°C
Bodensensor-Korrektur	-9°C +9°C
Minimale Bodentemperatur	einstellbar (+5°C +24°C)
Maximale Bodentemperatur	einstellbar (+25 °C +45 °C)
PWM Schaltung	20 Minuten
Minimale Schaltzeit	1 Minute

<sup>1</sup> Bei Kühlung, Heizung (Raum) und Heizung (Raum & Boden) wird der interne Raumtemperatursensor verwendet. Bei Heizung (Boden) wird der Raumtemperatursensor nicht verwendet, da die Bodentemperatur gemessen wird.

Belastungen von über 700 Watt erhöhen die Innentemperatur des Thermostats und beeinflussen die Messung des internen Temperatursensors. Verwenden Sie daher für Ströme über 3A ein entsprechendes Schütz.

<sup>2</sup> Zum Aufladen des Energiespeichers sollte das Thermostat 3 Stunden lang an der Spannungsversorgung angeschlossen werden. Bei einem Stromausfall bleiben Uhrzeit und Tag ca. 10 Stunden lang gespeichert. Alle anderen Einstellungen bleiben auch bei einem längeren Stromausfall dauerhaft gespeichert.

### SICHERHEIT

### ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.

Beachten Sie bei der Installation die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach DIN VDE 0800. Unter anderem:

Getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen.

# BLITZSCHUTZMAßNAHMEN

ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Überspannung. Sorgen Sie durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen dafür, dass an den Anschlüssen eine Spannung von 230 VAC +/-10 % nicht überschritten wird.

#### LIEFERUMFANG

Das jeweilige Thermostat wird mit einem Thermostateinsatz, einer digitalen Abdeckung ( $55 \times 55$  oder  $50 \times 50$ ) und einem Bodenfühler geliefert.

- Digitales Thermostat (55x55) 90961077-DE
- Digitales Thermostat (50 x 50) 90961075-DE

#### MONTAGE

Die Montage des Thermostats erfolgt in einer Unterputzdose mit einer Tiefe von mindestens 44 mm.

- 1.) Schließen Sie die Leitungen am Unterteil 1 gemäß Anschlussplan an.
- 2.) Befestigen Sie den Thermostat-Einsatz 1 in einer geeigneten Unterputzdose mit den dafür vorgesehen Befestigungskrallen 4.
- 3.) Setzen Sie die Thermostat-Abdeckung 3 einschließlich Schalterrahmen\* 2 auf das Unterteil.

# TEMPERATURSCHEMA

	Kühlung		Heizung (Raum) (Raum & Boden)		Heizung (Boden)	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Komfort Nacht	18°C	30°C	15°C	30°C	15°C	max. Boden- temperatur
Standby	18°C	35°C				(25°C)
Aus	35°C	40°C	5°C	15°C	5°C	15°C
Manuell	18°C	OFF (35°C 40°C)	OFF (5°C 15°C)	30°C	OFF (5°C 15°C)	max. Boden- temperatur (25 °C 45 °C)

# ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



# DISPLAY



Display-Anzeige der aktuellen Raum- bzw. Bodentemperatur

🧱 Heizen (passiv)   👯 Heizen (aktiv)		
💥 Kühlen (passiv)   💥 Kühlen (aktiv)		
Stand by, die Bewohner sind außer Haus		
Komfort, die Bewohner sind zu Hause		
C Nacht		
<b>RUS</b> Die Funktion <b>AUS</b> dient als Frostschutz im Modus "Heizung" und als Wärmeschutz im Modus "Kühlung". Wird die Temperatur -,- °C eingestellt, ist die Funktion deaktiviert.		
OUTO Automotik Dotrich aktiv. Die Temperatur öndert eich in den zuwer		

RUTO Automatik-Betrieb aktiv. Die Temperatur ändert sich in den zuvor festgelegten Zeiträumen automatisch.

# TASTEN

Tasten	$\sim$	Auswahl treffen
Taste	ок	Speichern und zum nächsten Schritt übergehen
Taste	MENU	Zurück zum vorherigen Schritt

# GRUNDEINSTELLUNGEN

GRUNDEINSTELLUNGEN	
1.) Sprachauswahl Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch oder Türkisch.	Lansuase 1/9 VDeutsch Enslish Español
2.)Wochentag Tas 2/9 Montas Dienstas Mittwoch	3.) Uhrzeit Zeit 3/9 ØØ:00
4.) Installationscode / Installationse Es kann ein 6-stelliger Code zur Konf Ohne Installationscode (Installationss selbst aus.	schritte iguration eingegeben werden. chritte) wählen Sie die Konfiguration
weiter mit 4/9 Installationsschritte Installationscode	Code 5/6 ■ ≪ ≫
5.) Wählen Sie Kühlung oder Heizu Temperatur für 🟦, 🏦, C, RUS. D	<b>ng</b> und wählen Sie die jeweilige ie Einrichtung für Kühlung endet hier.
Steueruns 5/9 Kühluns Heizuns	Temperatur 6/6 Komfort ☆ 23,0°C ≪ ≫
<ul> <li>6.) Heizung: Wählen Sie die Art der Raum: Das Thermostat misst die Rau Boden: Das Thermostat misst die Bo Raum &amp; Boden: Das Thermostat miss dass die Bodentemperatur im angege</li> </ul>	Temperaturüberwachung. umtemperatur. dentemperatur. st die Raumtemperatur und sorgt dafür, abenen Bereich bleibt.

Wählen Sie die jeweilige	Heizuns	-67
Temperatur für (Å), (Å), C, RUS. In den Modi Boden und Raum & Boden folgt die Auswahl des Temperaturfühlers.	ビ <mark>Raum</mark> Boden Raum & Boden	
	2	
7.) Wählen Sie den Widerstandwert	Bodensensor	773
Bodensensor aus.	2 kΩ bei 25°C	
Für beiliegenden Bodensensor wählen	6.8 kΩ bei 25%	С
Sie bitte aus: 10 kΩ bei 25 °C.	ν 10 kΩ bei 25°C	

Die Einrichtung für Raum endet hier.

<mark>ν</mark>10 kΩ bei 25°C

 $\Sigma$ 

# **GRUNDEINSTELLUNGEN (FORTSETZUNG)**

8.) Wählen Sie die minimale u. maxi-	Unterflur	8/9
male Grenze der Bodentemperatur. Beachten Sie hierbei die Temperaturvor- gaben des Bodenherstellers.	Min. 5°C	<u>Maz.</u> 35°C
	$\triangleleft$	$\geq$
	Temperatur	9/9
9.) Wählen Sie die jeweilige Tem- peratur für 🏦 , 🏦 , €, RUS.	Kom fort	
	🟦 Boden	:30,0°C
	<u> </u>	D

#### BEDIENUNG

Mit den Tasten **MENU** oder ∧/ vechseln Sie zur eingestellten Temperatur und können diese auch direkt ändern. Zusätzlich ist das Anzeigen der eingestellten Temperatur bei ( ↑, ↑↑, ↑ und **AUS** möglich. Die eingestellte Temperatur wird 2 Sekunden lang angezeigt. Um die Schritte bei der Temperaturänderung zu erhöhen, halten Sie die Taste ∧/ gedrückt. Die Schritte ändern sich von 0,1 °C zu 0,5 °C und 1 °C.



#### EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Taste **MENU** für 3 Sekunden, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Treffen Sie Ihre Auswahl mit den Tasten ∧/∨ . Mit der Taste **OK** bestätigen Sie Ihre Auswahl, oder gelangen in das Untermenü. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren drücken Sie die Taste **MENU**.

Menü-Übersicht

MENU	MENUL
Installation	
Temperatur	
Schalten. Pros.	- Schalten Programm
	- Tag Zoit
$\leq 2$	= Tag, Zeit
	<ul> <li>Sprache</li> </ul>
	<ul> <li>Anzeige</li> </ul>
Andere	Andere
Andere Ventilschutz	<ul> <li>Andere</li> <li>Ventilschutz</li> </ul>
Andere Ventilschutz Relaisaussans	<ul> <li>Andere</li> <li>Ventilschutz</li> <li>Relaisausgang</li> </ul>
Andere Ventilschutz Relaisaussans Sollwertschritt	<ul> <li>Andere</li> <li>Ventilschutz</li> <li>Relaisausgang</li> <li>Sollwertschritt</li> </ul>
Andere Ventilschutz Relaisauseane Sollwertschritt	<ul> <li>Andere</li> <li>Ventilschutz</li> <li>Relaisausgang</li> <li>Sollwertschritt</li> <li>Tastensperre</li> </ul>
Andere Ventilschutz Relaisaussans Sollwertschritt	<ul> <li>Andere</li> <li>Ventilschutz</li> <li>Relaisausgang</li> <li>Sollwertschritt</li> <li>Tastensperre</li> <li>Sensorkorrektur</li> </ul>

# PROGRAMM

Im letzten Schritt der Installation oder im Temperaturmenü für (1), (1), (C, RUS) werden die Raum- oder Bodentemperaturwerte eingegeben. Wenn im Hauptdisplay das Symbol **RUTO** angezeigt wird, schaltet das Thermostat innerhalb des Tages die Modi durch:

 $\underline{\hat{\mathbb{H}}} \rightarrow \underline{\hat{\mathbb{H}}} \stackrel{*}{\to} C \rightarrow \text{AUS}$ 

Das Programm hierfür wird mit den folgenden 5 Schritten erstellt:

1.) Einstellen des heutigen Tages.	Schalten.	Prog.	1/5
,	Montas		
	Dienstas		
	Mittwoch		
	$\triangleleft$		$\geq$

2.) Der ausgewählte Tag wird so programmiert, dass er in maximal 8 Zeitintervalle unterteilt ist.

Für jedes Zeitintervall (), (), (C, RUS wird das Symbol und die Endzeit ausgewählt. Die Endzeit ist gleichzeitig die Startzeit des nächsten Zeitintervalls.



Montas 2/5 Boden:21,0°C € 00:00 - 06:00

Heizung (Boden)

Heizung (Raum) Heizung (Raum & Boden)

3.) Die Meldung "Programmierung	Montas	3/5
abgeschlossen" signalisiert, dass das Zeitintervall-Programm erfolgreich gespeichert wurde.	Programmier abgeschloss	un <del>s</del> sen
	$\triangleleft$	$\Sigma$
<ul> <li>4.) Wählen Sie Ausfahrt/Beenden um das Programmier-Menü zu verlassen.</li> <li>Wenn Sie die Einstellungen auf andere Tage kopieren möchten, wählen Sie "Kopie bis".</li> </ul>	<u>Montas</u> Ausfahrt Kopie bis	4/5
	$\triangleleft$	$\Sigma$

5.) Das Programm des ausgewählten Tages (aus Schritt 1) kann auf die verbleibenden 6 Wochentage übertragen werden.

In der Anzeige werden Sie gefragt, ob eine Kopie auf die folgenden Tage übertragen werden soll.

Für JA drücken Sie die Taste **OK**. Für NEIN die Taste **MENU**.

Kopie bis Dienstas? ≪ JA NEIN ≫

5/5

Montas

Sollte das Symbol **RUTO** im Display nicht angezeigt werden, kann das automatische Programm nicht starten. Bitte stellen Sie den Tag und die Uhrzeit ein.

# DISPLAYBELEUCHTUNG



### Andere / Sensorkorrektur

Warten Sie mindestens 2 Stunden nach der Inbetriebnahme des Thermostats, bis ein Temperaturausgleich stattgefunden hat. Anschließend können Sie die Messwerte für Raum und Bodentemperatur separat oder beide

Die gemessene Raumtemperatur kann um -3 °C bis +3 °C geändert werden. Die gemessene Bodentemperatur kann um -9 °C bis +9 °C geändert werden.

nsorkorrektur	Sensorkorrektur
aum:26,5°C	Boden:26,5°C
$\Sigma$	
dere / Zurücksetzen	Zunz Ale bei est ministr
t der Funktion Zurücksetzen stellen	ZUNUCRSEUZEN
e das Thermostat auf die Werksein-	Robrechen Zurücksetzen

a

	Russisch, Spanisch, Türkisch
peratursteuerung:	Heizung
zungsart:	Raum
ensensor:	10 kΩ bei 25 °C
entemperatur:	min 5°C, max. 35°C
eige:	Helligkeit 100%, bei Tastendruck
tilschutz:	Aus
aisausgang:	NO (Schließer)
stellschritt:	0,1 °C
tensperre:	Aus
erne Eingabe:	Keine Änderung

	Komfort	Nacht	Standby	Aus
Heizung (Raum)	23°C	21 °C	18°C	5°C
Heizung (Raum & Boden)	23°C	21 °C	18°C	5°C
Heizung (Boden)	30°C	27°C	23°C	5°C
Kühlung (Raum)	23°C	25°C	28°C	

Montag bis Freitag	00:00 - 06:00 Nacht
	06:00 – 08:00 Komfort
	08:00 - 12:00 Standby
	12:00 - 14:00 Komfort
	14:00 - 17:00 Standby
	17:00 – 22:00 Komfort
	22:00 - 00:00 Nacht
Samstag, Sonntag	00:00 - 07:00 Nacht
	07:00 – 10:00 Komfort
	10:00 - 17:00 Standby
	17:00 – 23:00 Komfort
	23:00 - 00:00 Nacht

# BODENSENSOR

- Setzen Sie den Bodensensor in ein Kunststoffrohr mit mindestens 10 mm Durchmesser ein.
- Positionieren Sie den Bodensensor zentral in der Fußbodenheizung.
- Der Abstand von der Wand oder Tür zum Sensor sollte mindestens 1 m betragen.



#### STÖRUNG

Das Achtung-Symbol 🛕 am Hauptdisplay weist Sie auf eine Störung hin.

- ▲1 Übertemperatur des Thermostats
- ▲2 Kurzschluss Bodensensor
- ▲3 Keine Verbindung zum Bodensensor
- ▲4 Uhrzeitstörung

Eine zu hohe elektrische Last des angeschlossenen Verbrauchers führt zu einer Übertemperatur des Thermostats. Schalten Sie die Last umgehend ab und verwenden Sie zum Schalten der Last ein geeignetes Relais oder Schütz.

Bei einem Kurzschluss des Sensors oder einer Unterbrechung der Verbindung zum Sensor schaltet das Thermostat die angeschlossene Last automatisch ab.

# INFORMATIONEN

# REINIGUNG



# ACHTUNG! Beschädigung der Geräteoberfläche.

Verwenden Sie keine aggressiven und kratzende Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Konformitätserklärungen können Sie unter info@hhg-elektro.de anfordern.

#### ENTSORGUNGSHINWEISE



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

# GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie unter info@hhg-elektro.de anfordern.

### SERVICE

Fragen richten Sie bitte per E-Mail an info@hhg-elektro.de.

Technische Änderungen vorbehalten.



Hauptsitz HHG GmbH • Am Farmbach 7 • D-90556 Cadolzburg HHG GmbH Service Deutschland info@hhg-elektro.de • www.hhg-elektro.de Technische Hotline: 09103-71371-112



Panasonic Electric Works Elektrik San. Tic. A.Ş Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye ewtr.panasonic.com